



# 리모콘 기능안내

U+TV



리모콘 사용하기



전원 버튼  
TV, 셋탑

모드변환 버튼  
외부입력, TV, 셋탑

컬러버튼 & 비디오 컨트롤 버튼  
빨강(Red), 초록(Green)  
노랑(Yellow), 파랑(Blue)  
되감기, 정지, 재생, 멈춤, 빨리 감기

스페셜 서비스 핫버튼  
위젯, 검색

방향/선택 버튼  
확인, 상, 하, 좌, 우

이전버튼/종료버튼  
전체메뉴 버튼

기본 기능버튼  
음량, 채널, 조용히, 선호채널설정

숫자, 문자/편집버튼  
숫자, 문자, 한영특, 지우기

핑거 마우스버튼의 역할

- 1 누를 경우 확인(O)
- 2 손가락으로 상/하/좌/우로 이동시 메뉴 4방향 이동
- 3 커서가 표시되는 웹서핑등의 메뉴는 360도 이동가능한 마우스 역할

### 꼭 확인하세요!

핑거마우스 부분에 비닐 포장  
이 되어 있습니다. 해당 포장을  
떼어낸 후 이용하셔야 손가락의  
움직임을 올바르게 인식합니다.

### TIP!

TV를 켜 상태에서 리모콘 [전체메뉴]버튼을 3초간 누르면, 셋탑과 연결이 완료됩니다.  
리모콘과 셋탑이 정상 연결되지 않으면, 리모콘 초기화 후에 다시 연결하여 주십시오.  
※ 리모콘 초기화 방법 : [전체메뉴] + [지우기] → [U+TV전원]버튼 3번 점멸

# 리모콘 버튼 설명

U+TV



리모콘 사용하기

기본 사용법 살펴보기

서비스 이용하기

## 버튼 이미지

## 버튼명 및 기능



모드변경 버튼 / TV 기능 버튼

각각 [TV전원]키와 [U+TV 전원]키로 ON/OFF 상태로 변경합니다.

외부입력 TV의 외부입력 상태를 선택합니다.

TV 리모콘을 TV 모드로 변경합니다.

U+TV 리모콘을 셋탑 모드로 변경합니다.



스페셜 서비스 버튼

위젯 위젯 서비스를 호출합니다.

검색 Daum 검색화면을 호출합니다. U+TV의 프로그램 검색은 물론 입력한 단어의 연관 검색어, 인기 검색어 등 인터넷에서 즐기시던 그대로 TV에서도 이용하실 수 있습니다.

## 방향/선택 버튼



네비게이션 옵션버튼

핑거마우스 확인 핑거 마우스로 확인 버튼 기능과 메뉴 상/하/좌/우 이동이 가능하며, 웹서핑에서는 360도 마우스 조작용이 가능합니다.

이전 기능을 취소하거나 바로 이전단계의 화면으로 이동할 때 사용합니다.

종료 화면에 출력된 메뉴화면 또는 VOD 재생, 부가서비스 등을 종료하고 채널시청을 하고 싶을 때 사용합니다.

전체메뉴 U+TV의 메인 서비스 메뉴를 표시합니다. 채널안내, VOD, 키즈, 마이TV, 설정 등의 메뉴를 모두 보여줍니다. 리모콘이 TV모드일 경우에는 TV의 환경설정 메뉴가 출력됩니다.



셋탑 기본기능

음량 음량 크기를 조절할 때 사용합니다.

채널 채널을 전후 채널로 전환할 때 사용합니다.

선호채널 리모콘의 선호채널 버튼을 눌러 채널 전환시, 선택한 모드의 채널들 내에서만 채널전환이 될 수 있도록 모드변경이 가능합니다. (선호채널) 전체채널

- 선호채널 : 선호채널로 등록된 채널들만 전환 가능
- 전체채널 : TV전체채널 전환 가능

조용히 음성신호를 잠시 끌 때 사용합니다. 한번 더 누르면 음성신호가 다시 켜집니다.

※TV 기능만 사용할 경우에는 \*TV전원, TV음량, 외부입력, 메뉴\*를 지원합니다. 그리고 그 밖의 모든 버튼은 셋탑 전용 버튼입니다.